

## **UPUTSTVO ZA UPOTREBU SFP202M**

### **UPOZORENJE: PAŽLJIVO PROČITAJTE OVO UPUTSTVO PRE UPOTREBE.**

Hvala vam što ste odabrali ovaj električni kamin. Ovo uputstvo za upotrebu će vam pružiti informacije neophodne za pravilnu negu i održavanje vašeg novog proizvoda. Odvojite nekoliko trenutaka da temeljno pročitate uputstvo o upotrebi.

### **VAŽNA UPUTSTVA**


Kada koristite ovu električnu jedinicu, uvek treba poštovati osnovne mere predostrožnosti kako biste smanjili rizik od požara, električnog udara i povreda osoba, uključujući sledeće:

1. Pročitajte SVA uputstva pre upotrebe ovog uređaja.
2. OPREZ: Opasnost od strujnog udara. NE otvarajte ili pokušavajte sami da popravite grejač.
3. Ovaj proizvod se zagreva tokom upotrebe. Da biste izbegli opekotine, NE dozvolite da gola koža dodiruje vruće površine.
4. Držite zapaljive materijale, kao što su nameštaj, jastuci, posteljina, papir, odeća i zavese najmanje 1m od prednje strane proizvoda, takodje NE stavljamte peškire ili druge predmete na proizvod.
5. Ekstremni oprez je neophodan kada bilo koju grejalicu koriste u blizini dece ili osoba sa invaliditetom.
6. NEMOJTE koristiti proizvod ukoliko je oštećen kabl ili nakon što se grejač pokvari, ispadne ili bude oštećen na bilo koji način. Vratite proizvod u ovlašćeni servis radi pregleda, električnog ili mehaničkog podešavanja ili popravke.
7. Proizvod nije namenjen za upotrebu u kupatilima, vešernicama i sličnim zatvorenim lokacijama. NIKADA ne postavljajte proizvod na mestu gde može pasti u kadu. Da biste se zaštitali od električnih opasnosti, NE potapajte u vodu ili druge tečnosti.
8. NE dodirujte kontrolnu tablu ili utikač mokrom rukom.
9. NEMOJTE provlačiti kabl ispod tepiha. NEMOJTE prekrivati kabl prostirkama, klizačima ili sličnim pokrivačima.
10. NEMOJTE ubacivati niti dozvoliti stranim predmetima da uđu u bilo koji ventilacioni ili izdunvi otvor jer to može izazvati strujni udar, požar ili oštetiti grejač.
11. Da biste sprečili mogući požar, NEMOJTE blokirati ulaze ili izdunve cevi ni na koji način. NEMOJTE koristiti proizvod na mekim površinama, poput kreveta, gde se otvor mogu blokirati.
12. Grejač poseduje vruće delove, NEMOJTE koristiti u oblastima gde se koriste ili skladište benzin, boje, eksplozivne i/ili zapaljive tečnosti. Držite uređaj dalje od zagrejanih površina i otvorenog plamena.
13. Uvek priključite proizvod direktno u zidnu utičnicu. Nikada ne koristite sa produžnim kablom.
14. Da biste izbegli opasnost od požara ili strujnog udara, uključite jedinicu direktno u električnu utičnicu od 220 VAC.
15. Da biste isključili uređaj, okrenite komande na OFF, a zatim izvucite utikač iz utičnice. Čvrsto povucite utikač, NEMOJTE izvlačiti utikač povlačenjem kabla.

16. Uvek isključite uredjaj iz struje pre pomeranja ili čišćenja, ili kad god se grejač ne koristi.
  17. Koristite samo za predviđenu upotrebu u domaćinstvu kako je opisano u ovom uputstvu. Svaka druga upotreba koju nije preporučio proizvođač može izazvati požar, strujni udar ili povredu ljudi.
  18. Uvek koristite na suvoj i ravnoj površini. Koristite samo na podu.
  19. **NEMOJTE** koristiti na otvorenom.
- UPOZORENJE:** Da biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, **NEMOJTE** koristiti ovu jedinicu sa bilo kojim poluprovodničkim uređajem za kontrolu brzine rada. NE pokušavajte da popravite ili podešite bilo koju električnu ili mehaničku funkciju na ovoj jedinici. To će poništiti vašu garanciju. Unutrašnjost jedinice ne sadrži delove koje korisnik može da servisira. Samo kvalifikovane osobe treba da obavljaju servisiranje.

## UPUTSTVO ZA MONTAŽU

Postavite peć naopako na podstavljenu površinu tako da donja strana bude dostupna. Pričvrstite nogu za peć tako što ćete umetnuti jezičak na vrhu noge u odgovarajući prorez na dnu peći. Umetnite zavrtnje u prethodno izbušene rupe i čvrsto ih zategnite. Ponovite sa preostale tri noge.



1. Prekidač grejanja - prekidač za podešavanje visoke temperature
2. Prekidač grejanja - prekidač za podešavanje niske temperature
3. Prekidač za napajanje (ON/OFF) – Prekidač za efekat plamena

## AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Prekidač za isključivanje je postavljen na uredjaj kako bi se spričilo oštećenje usled pregrevanja. Ako se isključi zbog prepreke u protoku vazduha, uredjaj mora da se ohladi 5 minuta i prepreka se mora ukloniti pre ponovnog pokretanja.

Kada je uredjaj pravilno sastavljen i priključen na električnu utičnicu, spreman je za rad.

### 1. II Prekidač za grejanje

Za funkciju emitovanja visoke toplice - Pritisnite prekidač II dok su prekidač (#2) i prekidač (#3) u položaju „uključeno“. Indikatorska lampica će se upaliti.

### 2. I Prekidač grejanja

Za funkciju emitovanja niske toplice - Pritisnite prekidač I dok je prekidač (#3) u položaju „uključeno“. Indikatorska lampica će se upaliti.

### **3. Efekat plamena:**

Pritisnite prekidač za napajanje (#3) u položaj „uključeno“ za efekat plamena. Indikatorska lampica će se upaliti. Ova funkcija se može koristiti bez grejanja

Funkcija grejanja NEĆE raditi osim ako prekidač (#3) nije u položaju "uključeno".

### **ODRŽAVANJE**

OPREZ: IAKO JE UGRADJENO SIGURNOSNO STAKLO, ONO SE MOŽE RAZBITI UKOLIKO SE UDARI ILI ISPUSTI. PRI RUKOVANJU STAKLOM TREBA BITI PAŽLJIV.

- \* Ni u kom slučaju ovaj uredjaj ne sme da se koristi sa stakлом koje je oštećeno ili je polomljeno.
- \* Nemojte udarati bilo kojim predmetima u staklo.
- \* Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje stakla.

### **ČIŠĆENJE**

- \* Da biste očistili uredjaj, prvo isključite kontrole i isključite uredjaj iz izvora napajanja.
- \* Za čišćenje staklenih vrata: uklonite prašinu čistom suvom krpom ili da biste uklonili otiske prstiju i druge tragove očistite staklo čistom vlažnom krpom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili tečnosti za prskanje.
- \* Metalne i obojene metalne delove treba čistiti samo čistom vlažnom krpom. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili tečnosti za prskanje na ovoj površini.

### **REŠAVANJE PROBLEMA**

Ako uredjaj ne radi, proverite sledeće pre nego što zatražite popravku:

1. Proverite da li je kabl za napajanje uključen u električnu utičnicu, ako nije, uključite.
2. Proverite da li struja do utičnice radi.

Napomena: Uredjaj možda neće raditi ako je termostat podešen na temperature nižu od sobne temperature. Da biste započeli rad, povećajte temperaturu termostata za višu temperaturu.

#### **OBAVEŠTENJE O PRAVU NA SAOBRAZNOST U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA**

Poštovani potrošači,  
ovim dokumentom želimo da Vas upoznamo na Vaša zakonska prava u slučaju nesaobraznosti robe koju ste kupili. Molimo Vas da ovaj dokument čuvate jer se na njemu nalaze bitni podaci o uredaju.

Molimo Vas da pročitate i da se pridržavate uputstva za upotrebu kao i proizvođačkih uputstava o povezivanju, priključenju, instalaciji i redovnom održavanju uredaja.  
U slučaju nesaobraznosti isporučene robe, molimo Vas da se pridržavate sledećih zakonskih procedura.

#### **Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti**

##### **Član 52**

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

- 1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
- 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
- 3) pravka ili zamaena ne može da se sproveđe bez značajnih nepogodnosti za potrošač zbog prirode robe i njene namene;
- 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

- 1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
- 2) znacaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
- 3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamaena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjaví da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štetu koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

#### **Rokovi i teret dokazivanja**

##### **Član 53**

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti

**Uslovi saobraznosti**

2.1. Popravka uređaja vrši se po pravilu u servisnoj radionici.

2.2 Krajnji korisnik nema nikakvih troškova za izvršene popravke u roku soabranosti.

2.3 Saobraznost prestaje da važi u sledećim slučajevima:

nepoštovanja uputstva za upotrebu od strane potrošača,  
nepravilne ugradnje, upotrebe i održavanja uređaja,  
popravke koju je izvršila neovlašćena osoba,  
ugradnje neoriginalnih rezervnih delova,  
nemarnog rukovanja uređajem koje ima za posledicu mehanička ili estetska oštećenja,  
oštećenja nastalih zbog mehaničkih udaraca po krivnji kupca ili treće osobe,  
grešaka koji su posledica smetnji iz okoline (udar groma, varijacije napona električne struje, elektromagnetne smetnje, prirodne nesreće, poplave i sl.)

2.4. Saobraznost ne obuhvata:

potrošni materijal (sijalice, filtre, gumene zaptivke, dihtunge i sl.)  
manja odstupanja u nijansi boje,  
povećanje bučnosti koje je posledica starenja, nepravilnog povezivanja i ugradnje, a koje ne utiče na funkciju uređaja,  
estetske greške koje ne utiču na funkciju i sigurnost uređaja,  
greške koje načini strano telo ubačeno u uređaj.